



開発方式

Al is redefining application development Alはアプリケーション開発を再定義



問題特定

問題特定




データ準備









ラベリングツール labellmg

• アプリタイプ: コマンド起動またはDesktopアプリ

• LICENSE:


MIT

・ 入力フォーマット:

ローカルファイル


・ 出力フォーマット:

PascalVOC YOLOフォーマット



アルゴリズムの選択

機械学習アルゴリズム選択チートシート




構成部分

- ネットワーク構造
- 入力
- 出力
- パラメーター初期化
- 活性化関数
- 損失関数

トレーニング

データの定義

- トレーニングデータ (キャリブレーションデータ)
 - 回帰モデル・クラス分類モデルの構築に用いるデータ
 - 目的変数の値・ラベルは分かっている
- バリデーションデータ
 - 回帰モデル・クラス分類モデルの検証に用いるデータ
 - 実際には目的変数の値・ラベルは分かっているが、 わからないものとして(目隠し・ブラインドして)モデルから推定し、 実際と推定結果とがどれくらいあっているか確認する
 - バリデーションデータで、モデルのハイパーパラメータ (PLSの 最適成分数など) を最適化する
- テストデータ
 - 最終的にモデルの優劣を比較する



データ 水増し (data augumentation)

- 水平・垂直に画像をシフトする
- 水平方向・垂直方向に画像を反転させる
- 回転させる (回転角度はランダムのケースもある)
- ・明度を変える
- ズームインする・ズームアウトする
- 画像の一部をくり抜く、削除する
- 背景色を変える
- ・背景を置き換える
- Mixup CutMix











- k分割交差検証(k-fold cross-validation)
- 一つ抜き交差検証(leave-one-out cross-validation)
- 層化k分割交差検証(stratified k-fold cross-validation)
- シャッフル分割交差検証(shuffle-split crossvalidation)
- 層化シャッフル分割交差検証(stratified-shufflesplit cross-validation)
- グループk分割交差検証(group k-fold cross-validation)
- 時系列分割交差検証(time series split cross-validation)
- スライド型の交差検証(cross validation)

k分割交差検証



層化k分割交差検証(stratified k-fold cross-validation)



シャッフル分割交差検証(shuffle-split cross-validation)

		: 使わない	ハデーター	セット	訓練	:訓練セ	ット	検証	:検証セット			
分割1		訓練	訓練	検証		訓練	訓練		訓練	検証		
分割2		訓練		訓練	訓練	検証		訓練	検証	訓練		
分割3	訓練	訓練			訓練	訓練	訓練	検証	検証			
分割4		訓練		検証	訓練	訓練	検証	訓練		訓練		

パラメータチューニング


- Learning rate
- Batch size
- Optimizer
- Iteration Times
- Epoch
- Early Stop

モデル性能評価

混同行列

		予測されたクラス							
		1 (Positive, 陽性)	-1 (Negative, 陰性)						
実際の	1 (Positive, 陽性)	True Positive (TP)	False Negative (FN)						
クラス	-1 (Negative, 陰性)	False Positive (FP)	True Negative (TN)						

正解率 =
$$\frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$$
 検出率 = $\frac{TP}{TP + FN}$
精度 = $\frac{TP}{TP + FP}$ 誤検出率 = $\frac{FP}{FP + TN}$



合計:110

合計:40

合計:150

パターン

• 真陽性(True Positive)

「ネコの画像(Positive)を正しく(True)ネコと判別した」数で、左上の「90」

• 真陰性(True Negative)

「ネコ以外の画像(Negative)を正しく(True)ネコ以外と判別した」数で、右下の「30」

• 偽陽性(False Positive)


「ネコ以外の画像(Negative)を間違えて(False)ネコと判別した」数で、左下の「20」

• 偽陰性(False Negative)

「ネコの画像(Positive)を間違えて(False)ネコ以外と判別した」数で、右上の「10」


正解率(Accuracy)

• 全データのうち、正解したデータ数の割合




再現率(Recall)

- 判別したいデータの数のうち、実際に判別できた割合
- 別名「**感度(Sensitivity)**」や「**検出力(Power)**」とも呼ばれる




特異度(Specificity)

判別したくないデータの数のうち、実際に判別されなかった割合




適合率(Precision)

• "判別対象のデータ"を判別した数のうち、それが正解している割合、「陽性適中率(Positive Predictive Value)」とも呼ばれる




陰性適中率(Negative Predictive Value)

• "判別対象外のデータ"を判別した数のうち、それが正解している割合



まとめ





適合率(Precision) **陽性適中率**(PPV)

> TP TP+FP

陰性適中率(NPV)

TN FN+TN 正解率(Accuracy)

TP+TN TP+FN+FP+TN


組み合わせによる指標


• F値(F-measure)


再現率と適合率の調和平均

2Recall * Precision Recall + Precision

ROC曲線









AUC

• ROC 曲線下の面積(積分)





効果がある分類器

効果がない分類器


AUC

• 一般範囲


AUC	効果の評価
0.8以上	効果がすごくいい
0.7-0.8	効果があります
0.6-0.7	効果が多少あります
0.5-0.6	効果がありません

loU

• 予測結果とGround Truthがどれだけ重なっているかを表す。



AP (Average Precision)



• TP: IoU > 30%


• FP: その他



イメージ番号	予測結果	確信度	TP/FP	イメージ番号	予測結果	確信度	TP/FP
image1	A	88%	FP	image4	M	78%	FP
Image1	В	70%	TP	Image4	N	45%	FP
image1	С	80%	FP	Image4	0	14%	FP
image2	D	71%	FP	lmage5	Р	62%	TP
image2	Е	54%	TP	lmage5	Q	44%	FP
image2	F	74%	FP	lmage5	R	95%	TP
image3	G	18%	TP	lmage5	S	23%	FP
image3	Н	67%	FP	lmage6	Т	45%	FP
image3	1	38%	FP	Image6	U	84%	FP
image3	J	91%	TP	Image6	V	43%	FP
image3	K	44%	FP	Image7	Χ	48%	TP
Image4	L	35%	FP	Image7	Υ	95%	FP

Images	Detections	Confidences	TP	FP	Acc TP	Acc FP	Precision	Recall	
Image 5	R	95%	1	0	1	0	1	0.0666	
Image 7	Υ	95%	0	1	1	1	0.5	0.0666	
Image 3	J	91%	1	0	2	1	0.6666	0.1333	
Image 1	Α	88%	0	1	2	2	0.5	0.1333	
Image 6	U	84%	0	1	2	3	0.4	0.1333	
Image 1	С	80%	0	1	2	4	0.3333	0.1333	
Image 4	M	78%	0	1	2	5	0.2857	0.1333	
Image 2	F	74%	0	1	2	6	0.25	0.1333	
Image 2	D	71%	0	1	2	7	0.2222	0.1333	
Image 1	В	70%	1	0	3	7	0.3	0.2	
Image 3	Н	67%	0	1	3	8	0.2727	0.2	
Image 5	Р	62%	1	0	4	8	0.3333	0.2666	
Image 2	E	54%	1	0	0 5 8		0.3846	0.3333	
Image 7	X	48%	1	0	6	8	0.4285	0.4	
Image 4	N	45%	0	1	6	9	0.4	0.4	
Image 6	Т	45%	0	1	6	10	0.375	0.4	
Image 3	K	44%	0	1	6	11	0.3529	0.4	
Image 5	Q	44%	0	1	6	12	0.3333	0.4	
Image 6	V	43%	0	1	6	13	0.3157	0.4	
Image 3	1	38%	0	1	6	14	0.3	0.4	
Image 4	L	35%	0	1	6	15	0.2857	0.4	
Image 5	S	23%	0	1	6	16	0.2727	0.4	
Image 3	G	18%	1	0	7	16	0.3043	0.4666	
Image 4	0	14%	0	1	7	17	0.2916	0.4666	

確認度のソート順




PR曲線

Precision-Recall Curve

 Recallを横軸に、Precisionを縦軸にとり、Top1、Top2,…というように閾値であるTopNの Nを変動させると、Recallと Precisionが複数点プロットできます。この点同士を直線で結ん


だものがPR曲線です。




AP

- AP(Average Precision)は物体検出の精度を比較するための指標
- APは適合アイテムが出現した時点をそれぞれ閾値として、閾値 ごとのPrecisionを算出し、Precisionの平均をとったものです。

mages	Detections	Confidences	TP	FP	Acc TP	Acc FP	Precision	Recall
mage 5	R	95%	1	0	1	0	1	0.0666
mage 7	Υ	95%	0	1	1	1	0.5	0.0666
mage 3	J	91%	1	0	2	1	0.6666	0.1333
mage 1	Α	88%	0	1	2	2	0.5	0.1333
mage 6	U	84%	0	1	2	3	0.4	0.1333
mage 1	С	80%	0	1	2	4	0.3333	0.1333
mage 4	М	78%	0	1	2	5	0.2857	0.1333
mage 2	F	74%	0	1	2	6	0.25	0.1333
mage 2	D	71%	0	1	2	7	0.2222	0.1333
mage 1	В	70%	1	0	3	7	0.3	0.2
mage 3	Н	67%	0	1	3	8	0.2727	0.2
mage 5	Р	62%	1	0	4	8	0.3333	0.2666
mage 2	E	54%	1	0	5	8	0.3846	0.3333
mage 7	Х	48%	1	0	6	8	0.4285	0.4
mage 4	N	45%	0	1	6	9	0.4	0.4
mage 6	Т	45%	0	1	6	10	0.375	0.4
mage 3	К	44%	0	1	6	11	0.3529	0.4
mage 5	Q	44%	0	1	6	12	0.3333	0.4
mage 6	V	43%	0	1	6	13	0.3157	0.4
mage 3	1	38%	0	1	6	14	0.3	0.4
mage 4	L	35%	0	1	6	15	0.2857	0.4
mage 5	S	23%	0	1	6	16	0.2727	0.4
mage 3	G	18%	1	0	7	16	0.3043	0.4666
mage 4	0	14%	0	1	7	17	0.2916	0.4666



APの計算①



APの計算②

$$AP = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

 $A_1 = (0.0666-0)*1=0.0666$
 $A_2 = (0.1333-0.0666)*0.0666=0.04446222$
 $A_3 = (0.4-0.1333)*0.4285=0.11428095$
 $A_4 = (0.4666-0.4)*0.3043=0.02026638$

$$AP = 0.0666 + 0.04446222 + 0.11428095 + 0.02026638$$

 $AP = 0.24560955 = 24.56\%$

mAP

- 複数種類の場合、mAPを利用
- mAPは全てのクラスラベルのAPの平均である

SSD論文の記載

Method	data	mAP	aero	bike	bird	boat	bottle	bus	car	cat	chair	cow	table	dog	horse	mbike	person	plant	sheep	sofa	train	tv
Fast [6]	07	66.9	74.5	78.3	69.2	53.2	36.6	77.3	78.2	82.0	40.7	72.7	67.9	79.6	79.2	73.0	69.0	30.1	65.4	70.2	75.8	65.8
Fast [6]	07+12	70.0	77.0	78.1	69.3	59.4	38.3	81.6	78.6	86.7	42.8	78.8	68.9	84.7	82.0	76.6	69.9	31.8	70.1	74.8	80.4	70.4
Faster [2]	07	69.9	70.0	80.6	70.1	57.3	49.9	78.2	80.4	82.0	52.2	75.3	67.2	80.3	79.8	75.0	76.3	39.1	68.3	67.3	81.1	67.6
Faster [2]	07+12	73.2	76.5	79.0	70.9	65.5	52.1	83.1	84.7	86.4	52.0	81.9	65.7	84.8	84.6	77.5	76.7	38.8	73.6	73.9	83.0	72.6
Faster [2]	07+12+COCO	78.8	84.3	82.0	77.7	68.9	65.7	88.1	88.4	88.9	63.6	86.3	70.8	85.9	87.6	80.1	82.3	53.6	80.4	75.8	86.6	78.9
SSD300	07	68.0	73.4	77.5	64.1	59.0	38.9	75.2	80.8	78.5	46.0	67.8	69.2	76.6	82.1	77.0	72.5	41.2	64.2	69.1	78.0	68.5
SSD300	07+12	74.3	75.5	80.2	72.3	66.3	47.6	83.0	84.2	86.1	54.7	78.3	73.9	84.5	85.3	82.6	76.2	48.6	73.9	76.0	83.4	74.0
SSD300	07+12+COCO	79.6	80.9	86.3	79.0	76.2	57.6	87.3	88.2	88.6	60.5	85.4	76.7	87.5	89.2	84.5	81.4	55.0	81.9	81.5	85.9	78.9
SSD512	07	71.6	75.1	81.4	69.8	60.8	46.3	82.6	84.7	84.1	48.5	75.0	67.4	82.3	83.9	79.4	76.6	44.9	69.9	69.1	78.1	71.8
SSD512	07+12	76.8	82.4	84.7	78.4	73.8	53.2	86.2	87.5	86.0	57.8	83.1	70.2	84.9	85.2	83.9	79.7	50.3	77.9	73.9	82.5	75.3
SSD512	07+12+COCO	81.6	86.6	88.3	82.4	76.0	66.3	88.6	88.9	89.1	65.1	88.4	73.6	86.5	88.9	85.3	84.6	59.1	85.0	80.4	87.4	81.2

デプロイ

- アプリ作成
- SDK提供
- サービス提供

APIサービス例

- Flask
- Flask-Restful